

ТСД-128М



- 1, 2, 3, 4 - вспомогательные индикаторы. См. раздел Индикация;
- 5 - Разъем DB09F для подключения совместимого прибора учета по каналу связи RS232 ¹;
- 6 - Разъем DB09M для подключения GPRS-модема;
- 7 - Гнездо питания.

Данная модель используется в том случае, если уже имеется установленный внешний GPRS-модем, который можно использовать в качестве канала связи.

Внимание!

ТСД-128М не поддерживает подключение приборов учета по каналу связи RS485.

Подсказка

Рекомендуемые модели модемов - MC52i, SIM300 и их аналоги. Модемы MC35 и подобные не поддерживаются из-за отсутствия встроенного TCP стека.

1. Список поддерживаемых приборов