

## ТСД-162



- 1, 2, 3, 4 - вспомогательные индикаторы. См. раздел Индикация;
- 5 - Гнездо GSM-антенны;
- 6 - Гнездо питания;
- 7 - Разъем DB09F для подключения совместимого прибора учета по каналу связи RS232 |<sup>1</sup>.

 **Внимание!**

ТСД-162 не поддерживает подключение приборов учета по каналу связи RS485.

---

1. Список поддерживаемых приборов