

Памятка по настройкам приборов учета на дистанционный съём показаний

Перед началом работы ТСД необходимо проверить и, если требуется, скорректировать некоторые настроечные параметры приборов учета. Для всех приборов учета необходимо убедиться в корректности выставленной даты и текущего времени для получения актуальных архивных данных. Также рекомендуется с помощью ноутбука и заводского ПО на прибор учета проверить обмен данными с ним на установленной скорости так как, в случае успешного соединения, можно косвенно судить о готовности прибора учета к работе.

Название прибора	Скорость, кбит/с	Сетевой адрес	Параметры	Примечание
Aswega SA-94/1, SA-94/2	2400	-	По-умолчанию	Убедиться, что в ТСД запрограммирован заводской номер вычислителя (7 знаков)
Аксион СР-01.16	9600	1-9	-	-
Взлет ТСРВ-024, ТСРВ-034, ТСРВ-042	4800	1-9	Упр.RS232 - нет Тип соедин. – Прямое Тип Modbus – RTU	-
ВКТ-7	9600	1-9	СО – 3 (9600) ВУ – 0 СН – от 1 до 9	Версия ПО не ниже 2.7. Проверить заводской номер на соответствие маркировке прибора
Меркурий-230	9600	1-9	-	Параметры настраиваются через ПК с помощью заводской программы Конфигуратор
Пульсар 10	9600	1-9	-	-
СПТ-941, 941.10, 941.11	2400	1-9	NT – от 1 до 9 ИД – заводской номер. Должен быть совпадать с номером на ярлычке под защитной крышкой	Версия ПО не ниже X.X.07