

Регистрация ТСД на сервере

ТСД является одним из компонентов **ИСУРПЭ**. Для того, чтобы иметь полноценно работающий терминал необходимо провести процедуру регистрации. Регистрация производится только после установки ТСД на объекте и его подключения к приборам учета – для этого необходимо обратиться в **Службу технической поддержки ИСУРПЭ** и сообщить следующую информацию.

1. Данные ТСД:

- Серийный номер;
- Адрес установки (населенный пункт, район, улица, номер дома и номер узла, если таковой имеется);

2. Название организации, обслуживающей ТСД;

3. Логин пользователя в ИСУРПЭ, под которым необходимо видеть установленный ТСД.



Внимание!

Если Вы первый раз приобретаете ТСД, то Вам будет необходимо предоставить следующие данные:

- реквизиты организации, купившей ТСД (наименование, юр. и физ. адрес, ИНН, КПП, телефон и e-mail для связи).

А также, если организация, купившая ТСД не является организацией, обслуживающей ТСД:

- реквизиты организации, обслуживающей ТСД (наименование, юр. и физ. адрес, ИНН, КПП, телефон и e-mail для связи).

После этого Вы получите логин и пароль для доступа к ИСУРПЭ.